



NORME DI COMPORTAMENTO PER ACCEDERE ALL'IMPIANTO IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.R.L

Tutti i conferenti e trasportatori, pubblici e privati, che intendono conferire i propri rifiuti all'interno dell'impianto IAM SRL con sede in via Fondo Ausa, 16 – Dogana sono tenuti a rispettare le norme di legge riguardanti la disciplina sulla sicurezza sul lavoro e le procedure previste per un comportamento corretto all'interno dell'impianto.

- Il conferimento dei rifiuti potrà avvenire esclusivamente nell'orario di apertura dell'impianto: **dalle 8:00 alle 15:30**
- Presentarsi all'ingresso e **fermarsi rigorosamente alla sbarra**, anche se aperta.
Suonare il campanello, identificarsi con l'operatore all'accettazione e attendere il proprio turno.
- Seguire le indicazioni del personale addetto: **le operazioni di scarico seguiranno le regole e le indicazioni fornite dal personale in servizio.**
- Si ricorda che tutti i **mezzi IAM SRL hanno la precedenza** sia all'ingresso che in fase di scarico.
- Indipendentemente dal quantitativo o dalla tipologia di rifiuto, **TUTTO verrà pesato** e successivamente collocato negli appositi spazi.
- Si chiede di **suddividere le varie tipologie di rifiuto** prima di recarsi in impianto per evitare **ingorghi o lunghe attese**. Nel caso di afflusso contemporaneo di più mezzi, gli autisti sono tenuti a rimanere sul proprio mezzo per tutta la durata dell'attesa e comunque in nessun caso si devono recare nelle aree non autorizzate.
- Nel caso in cui all'atto di scarico o accettazione risultassero presenti tipologie di **rifiuti non conformi** a quelli previsti rispetto la domanda di conferimento, **rimane discrezione dell'impianto accettare o respingere il rifiuto.**
- Al termine delle operazioni di scarico è necessario recarsi in ufficio e attendere i documenti necessari.
- E' severamente vietato fumare o usare fiamme libere all'interno dell'impianto.
- **Per accedere all'impianto è obbligatorio indossare tutti i dispositivi di protezione individuali DPI (guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.).**
- Il mancato rispetto delle norme sopraelencate comporterà l'applicazione di penalità stabilite dall'impianto.