

IMPIANTO DI STOCCAGGIO E REUPERO RIFIUTI IAM SRL

Autorizzazione Ambientale Nr.° 108 del 12/12/2019 - Responsabile tecnico MANZI MIRKARE Orario di accesso: 8:00/12:30 e 13:30/17:00. I seguenti orari possono essere soggetti a modifiche.

ISTRUZIONI PER ACCESSO E USCITA IMPIANTO IAM SRL

L'accesso all'impianto avviene mezzo riconoscimento del dispositivo acustico e visivi posto alla sx della barriera di ingresso. Occorre suonare e citofonare per avvisare il proprio arrivo. L'operatore vi risponderà quanto prima e vi darà le istruzioni di accesso in base alla tipologia del rifiuto che avrete a bordo. Non risalire immediatamente sul mezzo successivamente all'attivazione del citofono, sino a quando non vi sarete identificati all'operatore e messi in collegamento con l'addetto. E' estremamente importante questo passaggio per non attendere minuti inutili all'esterno dell'impianto IAM SRL

GESTIONE EMERGENZE O FUORI USCITE DI RIFIUTI ACCIDENTALE

In caso di un evento di emergenza come ad esempio la perdita accidentale del carico, perdita di liquidi, principio di incendio o qualunque situazione che scateni una emergenza, deve essere data immediata comunicazione al personale gestore al fine di attivare le procedure di emergenza. In caso di incendio o altre emergenze: - Non ingombrare accessi, corridoi e uscite di sicurezza per consentire il transito alle persone - Lasciare libere le vie di passaggio dei soccorritori, rimuovendo eventuali ostacoli, parcheggiare in zone che non intralcino il passaggio - Evacuare la zona in condizioni di sicurezza, recandosi al luogo di ritrovo (vedi pittogramma) - Non prendere iniziative personali ma attenersi alle istruzioni comunicate dagli operatori della IAM SRL

NORME E COMPORTAMENTI DI SICUREZZA

E' fatto divieto assoluto di muoversi a piedi in tutte le zone operative se non accompagnati da personale autorizzato. Su tutta l'area è VIETATO: - Fumare - Sostare con il motore acceso - Intrattenersi a conversare con colleghi o altri - Aggirarsi in zone diverse da quelle consentite - Ostruire le uscite di sicurezza, gli idranti e gli estintori della rete antincendio - Prelevare qualsiasi materiale dai rifiuti presenti in impianto - La discesa dai mezzi del personale viaggiante (diverso dall'autista) in aree di lavorazione - Utilizzare veicoli in dotazione ad altro personale Obblighi Su tutta l'area operativa è obbligatorio: - Accedere con i mezzi a passo d'uomo - Rispettare il codice della strada - Rispettare la segnaletica presente in tutto l'impianto - Eseguire le operazioni di carico e scarico secondo le istruzioni del personale incaricato della società IAM SRL - Verificare che nessun operatore sia nelle vicinanze dell'autocarro nella fase di carico / scarico - Portarsi con il mezzo quanto più vicino possibile all'area di carico / scarico - Scendere dall'automezzo e procedere all'apertura del cassone tenendosi a distanza di sicurezza - Scaricare se possibile restando a bordo del mezzo - Attenersi sempre alle disposizioni fornite dal personale autorizzato - Utilizzare DPI come indicato dalla segnaletica e cartellonistica posizionata in impianto quali indumenti ad elevata visibilità, scarpe antinfortunistiche, guanti, e qualora sia necessario elmetto protettivo.